

W202 Schließanlage synchronisieren

Tür-Notbetätigung

Kann das Fahrzeug nicht mehr entriegelt werden, weil die Batterien der Fernbedienung leer sind, die Kappe vom Schloß der Beifahrertür abnehmen und die Beifahrertür mit dem Schlüssel entriegeln.

Tankklappen-Notentriegelung

Läßt sich bei entriegeltem Fahrzeug die Tankklappe nicht öffnen, siehe „Tankklappe mechanisch entriegeln“, Seite 123).

Schließanlage synchronisieren

Läßt sich das Fahrzeug nicht ver- oder entriegeln, ist eine Synchronisation der Anlage notwendig.

Dazu den Sender der Fernbedienung auf den Empfänger im Innen Spiegel richten und Sendetaste zweimal kurz drücken. Innerhalb von ca. 30 Sekunden den Schlüssel im Lenkschloß in Fahrtstellung drehen. **(Zündung EIN)**

Danach ist die Schließanlage wieder betriebsbereit.

Batteriewechsel-Anzeige

Blinken beim Ver- oder Entriegeln die roten und grünen Kontrollleuchten gleichzeitig im Innen Spiegel und im Fahrertürgriff für ca. 30 Sekunden, die Batterien in der Fernbedienung möglichst bald erneuern.

Batteriekontrolle:

Die Batterien regelmäßig kontrollieren.

Sendetaste länger als eine Sekunde gedrückt halten. Im Sendeausgang der Fernbedienung oder in der Reserve-Fernbedienung leuchtet die Batteriekontrolleuchte kurz auf – die Batterien sind in Ordnung.

Wenn die Kontrolleuchte nicht kurz aufleuchtet, die Batterien wechseln.

Die Batterien sind in jeder Mercedes-Benz Service Station erhältlich.