

Anleitung zum Anbringen von Tönungsfolie auf Heckscheiben.

Dargestellt am Beispiel eines BMW 3er Touring E91.

Schritt 1:

Grobreinigung der Heckscheibe.

Aufbringen von Babypuder auf die gesamte Heckscheibe, danach mit einem nassen Schwamm ein H auf die Heckscheibe aufbringen.



Babypuder auf Heckscheibe, mit nassem Schwamm aufgebrachtes H. Heckwischer abmontiert!

Schritt 2:

Auflegen der Folie und Zurechtschneiden.

Auflegen der Folie auf die Heckscheibe, dabei beachten, dass die ABE NR. unten von aussen richtig zu Lesen ist, (Von innen ist sie gespiegelt zu lesen).

Folie mit einem Rakel vorsichtig an die mit dem Schwam angefeuchteten Stellen anrakeln, an den Flächen mit Babypuder liegt die Folie nur auf und gleitet, Dies ist wichtig mit die folie beim Trockenfönen nicht an das Glas anklebt!

Bei diesem Schritt sieht man schon, dass die Folie sehr viel Falten wirft, diese müssen wir jetzt ausfönen!

