

Durch das Anrakeln auf dem H ist die Folie fixiert, Überschüssige Folie an den Rändern schneiden wir Vorsichtig ab. Nun können wir mit dem nächsten Schritt weitermachen.

Schritt 3:

Trockenausföhen der Folie.

Jetzt nehmen wir einen Heissluftfön ( Bitte keinen Haarfön ), und fangen an die Folie an die Heckscheibe anzupassen, ( Ich nehm zum Trockenausföhen am Fön immer Gebläsestufe 2 ).

Wir föhnen von der Mitte nach oben und unten, Bitte niemals an den Seiten, also Links und Rechts ( C oder D Säule ) föhnen dort verbrennt die Folie sofort!

Nun föhnen wir in einem Abstand von ca 10-15 cm immer in Bewegung über die Folie und streichen sie mit der anderen Hand nach oben oder unten glatt.

Somit passen wir Sie Vorsichtig der Heckscheibenform an.



Bitte beim Ausföhen die Düse des Fönes Richtung Scheibenober oder Unterkante halten. **Bitte niemals links und Rechts föhnen!!!**

