

Hierbei immer auf Sauberkeit achten!!

Die Fläche die wir hier besprühen ist unsere eigentliche Klebefläche!!



**Diesen ganzen Schritt führen wir nun auch noch von der andern Seite aus.
Jetzt ist unsere Folie fertig zum Rollen!**

Schritt 6:

Aufrollen der Folie.

**Jetzt rollen wir die Folie von Rechts nach links gerade auf, dabei versuchen wir sie gerade aufzurollen, am besten an den Heizdrähten orientieren.
Das ist wichtig da man sonst später beim Abrollen, schief kommt und auf Verkleidungsteile abrollen kann**

