Originale Mercedesradio-Anschlussbelegung W202

Vorsicht bei Fremdgeräten, in der Bedienungsanleitung Anschlussbelegung kontrollieren



W22	Antennenkabel
W22-I	Antennenkabel 1
W22-II	Antennenkabel 2
A78	Antennenmodul
M13	Antennenmotor
A1	Audiogerät
31	Batterie-Minus
30	Batterie-Plus
X91	Geschwindigkeitssensor-Stecker
A5	Instrumententafel
B51	Lautsprecher, hinten links
B245	Lautsprecher, hinten links (zusätzlich)
B52	Lautsprecher, hinten rechts
B246	Lautsprecher, hinten rechts (zusätzlich)
B8-I	Lautsprecher, vorn links oder einzeln 1
B8-II	Lautsprecher, vorn links oder einzeln 2
B50-I	Lautsprecher, vorn rechts 1
B50-II	Lautsprecher, vorn rechts 2
EP10	Massepunkt 10
EP12	Massepunkt 12
F	Sicherung
X107	Telefonstecker
15	Zünd-/Startschalter - Zündung ein

Versorgungs-Stecker



① Geschwindigkeitssignal
② Nicht belegt
③ Telefon-Mute
④ Dauerplus
⑤ Antenne / Remote
⑥ Beleuchtung
⑦ Zündung-Plus
⑧ Masse

Lautsprecher-Stecker



① Hinten Rechts +
② Hinten Rechts –
③ Vorne Rechts +
④ Vorne Rechts –
⑤ Vorne Links +
⑥ Vorne Links –
⑦ Hinten Links +
⑧ Hinten Links –

chris 6891