

Möchte mit der Veröffentlichung dieser Anleitung keine Urheberrechte verletzen, da es doch einen guten Zweck dienen soll.

DANKE an 54sunray und Focus

LAMPENSTAUSCH KLIMABEDIENTEIL W202

Wenn einen die Beleuchtung der Klima/Heizregelung im Stich gelassen hat:



- Knopf für Gebläsestärke und Luftverteilung abziehen.
- Darunter siehst Du neben dem durchsichtigem Plastikgewäch auch zwei weiße Kappen, diese haben ein kleines Loch oben.
- Mit einem kleinen Schraubendreher die Kappen hier hoch hebeln und zur Seite schwenken. Nicht rausreißen.
- Nun werden die Birnchen sichtbar.
- Einen Lampenzieher oder ein Stückchen Kabelisolierung (auch Schrumpfschlauch soll gehen) auf das Birnchen draufdrücken und dann herausziehen und ersetzen.
- Zieht ihr es mit einer Spitzzange heraus, kann euch passieren das der Glassockel bricht.

Danke an 54sunray

**Glassockelstecklämpchen für Klimabedienteil benötigt werden 2 Stück
(nicht für Klimaautomatik) und immer gleich beide tauschen**

Bezeichnung: Glühlampe 12V; 1,2W (gibt es auch in 2 und 3Watt Ausführung)
Lampenfassung: W2x4,6d
Teilenummer: A0025440294
Preis Brutto: 1,81 EUR



Danke an [Focus](#)



Funktionieren die neuen Lampen nicht, dann habt ihr wahrscheinlich eine kalte Lötstelle auf der Printplatte. Hierzu müsst ihr das Bedienteil ausbauen, zerlegen und alle größeren Lötunkte nachlöten, vor allem die wo der Stecker gesteckt wird und die Steckverbindungen von Printplatten