X96	Armaturenbrettbeleuchtungs-Stecker
31	Batterie-Minus
30	Batterie-Plus
R2	Heckscheibenheizung
S30	Heckscheibenheizungsschalter
A91	Heizungs-Steuergerät
A63	Klimaanlagen-Steuergerät
EP1	Massepunkt 1
EP10	Massepunkt 10
F	Sicherung
A94	Steuergerät-/Relais-Einheit
S1	Zünd-/Startschalter
15	Zünd-/Startschalter - Zündung ein

bl = blau	br = braun	el = elfenbein	ge = gelb
gn = grün	gr = grau	nf = neutral	rs = rosa
rt = rot	sw = schwarz	vi = violett	ws = weiß
og = orange	hbl = hellblau	hgn = hellgrün	rbr = rotbraun
x = isoliertes Band	y = Zündkabel	z = kabellose Verbindung	

